ID GARDEN - ID1111

size: 340x319x220cm



Requires two people and takes 3-5 hours for Installation.

Assembly Preparation

Owner's Manual

Please check local building codes regarding footings, location and other requirements before beginning construction. Study and understand this owner's manual of important information and helpful tips for easier and more enjoyable assembly.

Assembly instructions:

Reviewing all instructions and the appropriate information before you begin, make sure following the step sequence carefully for successful results.

Flooring base:

Your storage building must be anchored to prevent wind damage and Abased may necessary to construct a square and level building. The base is not included in the kit which may need purchase separately or may construct a foundation and anchoring system of your own. A good location for the storage building is a level area with good drainage.

Parts and Parts List:

Check to be sure that you have all the necessary parts for your building.

Tools you need:
(Please tear off the safety protection layer before the assembly, keep the part number label if needed)



Safety must be put in the No. 1 position:

1 Select a dry and calm day for your assembly. Team works (Two or more people) are required during the assembly;
2 Wearing safety gloves, eye protection and long sleeves during the assembly to prevent injury; Pay attention to the sharp edge of some parts;
3 Children and pets are not allowed entering into the construction site;
4 Never concentrate your total weight on the roof of the building. When using a step ladder make sure that it is safety;

Care & Maintenance:

1 Keep the shed clean with soft cloth, use water if necessary;
2 Keep the door tracks clear of dirt and other stuff that prevent them from sliding easily.
3 Clean the snow with necessary tools to make sure it is safe to enter into; Heavy snow may cause collapse, please make sure safety before entering into.
4 The shed is not made for living but storing stuff.

תעודת אחריות מחסן מתכת מבית ID GARDEN

לקוח נכבד,

איי די גרדן מברכת אותך על הצטרפות לחוג לקוחותיה.

תעודת אחריות למוצר תכובד על ידינו כנגד הצגת חשבונית בלבד.

המוצר מיועד לשימוש פרטי, משפחתי בלבד. אין תקן לציבורי.

שם המוצר הנרכש:מחסן מתכת מבית **ID GARDEN**.

תאריך אספקה: בהתאם לחשבונית מקור.

אחריות: 5 שנים, תוקף האחריות מתאריך ההתקנה/איסוף עצמי.

אחריות זו תקפה לבעלים המקוריים של המחסן (רוכש המחסן בלבד) ואינה ניתנת להעברה. במקרה של העברת בעלות האחריות בטלה.

האחריות על מחסן המתכת בכפוף לתנאי שימוש רגילים, שמירה על הוראות הבטיחות

ושמירה על המגבלות בחוברת היצרן המצורפת למוצר ולהגבלות המפורטות להלן.

אחריות זו, מכסה פגמים הקשורים לתהליך היצור של מחסן מתכת וכן למקרי חלודה והתקלפות הצבע בלבד.

אין החברה אחראית על נזקי גוף, נזקי צד שלישי ונזקים הקשורים להתקנת המחסן.

קיימת חובה לקבע את המחסן למשטח קשיח כגון בטון או קרמיקה במידה והמחסן מותקן

על גג חובה לקנות רצפה פנימית או חיצונית. איי די גרדן מסירה כל אחריות מעצמה במידה ולקוח בחר התקנה עצמית ולא נהג על פי ההוראות.

בהתקנה על גג/מרפסת, לא ניתן לקבע מחשש לפגיעה באיטום ובצנרת שברצפה ולכן נדרשת התקנת ריצפה פנימית או חיצונית.

במידה ומעוניינים בהובלה ו/או התקנה של חלקים שיוחלפו בגדר האחריות, הדבר כרוך בתשלום ישירות למתקין החיצוני בזמן ההתקנה.

פעולות אחזקה שוטפות יבטיחו את שלמות המוצר לאורך זמן. אחריות זו אינה מכסה עלויות של פיקוח ובדיקה.

אחריות התקנות – מתקין חיצוני מטעם איי די גרדן :

אחריות המחסן אינה כוללת את פגמים בהתקנת המחסן, אנו עובדים מתקינים מקצועיים חיצוניים לנו, אשר מבצעים את ההתקנות, בכל נזק/פגיעה שתיבצר כתוצאה המתקנה שגויה המתקין יישא באחריות

תעודת אחריות זו אינה מכסה:

נזקים אשר ייגרמו משימוש הנוגד את ההוראות.

נזקים אקראיים ונזק הנגרם בשל נסיבות שבכוח עליון – סופות ,רוחות חזקות ,ברד, שלג ואש.

נזקים קוסמטיים אשר אינם משפיעים על ביצועי המתקן ושלמותו.

נזק ו/או חבלה הנגרמים בזדון ו/או ברשלנות.

שימוש או התקנה בלתי הולמים.

הצטברות רבה של שלג עלולה להוות משקל רב ולגרום לקריסה. לכן יש לפנות את השלג בזמן הפוגה.

עלינו להדגיש, שהמוצרים שלנו לא נועדו לצבור כמויות שלג גדולות. לכן במידה וקיים סיכון של שלג כבד, הלקוח צריך להתקין מחזקי גג.

אין אחריות על פלסטיקה.

פגמים או נזקים שנגרמו כתוצאה מהרכבה לא נכונה בהרכבה עצמית/תיקון באופן עצמאי ו/או שימוש בחלפים שאינם מקוריים

במקרה שהמחסן מתכת אשר הותקן בבית הלקוחות, הועבר מטעם הלקוחות למיקום אחר, ללא מתקין מטעם איי די גרדן או בתיאום עם איי די גרדן, האחריות לא תקפה

האחריות על תיקון הנזילות הינה לשנה אחת, במידה ונעשתה התקנה על-ידי מתקין מטעם איי די גרדן בלבד.

אין החברה אחראית על תכולת המחסן, במידה ונפגע כתוצאה מנזילה או מכל גורם אחר. באחריות הצרכן לבדוק נזילות ובעיות לפני הכנסת תכולה.

לא תחול אחריות במידה והמחסן הוזז על-ידי הלקוח לאחר התקנתו על-ידי מתקין מטעם איי די גרדן

חלקים אשר יסופקו ללקוח בחינם במסגרת האחריות יילקחו באופן עצמאי על ידי הצרכן מאיי די גרדן בהודעה מראש.

במידה ויהיה צורך בהובלה ו/או התקנה, יש להסדיר זאת מול המוביל ובתשלום נוסף.

טיפול בתלונות אשר נמצאות במסגרת האחריות,

יינתן אך ורק בשעות העבודה ובתיאום מראש עם משרדנו, מחלקת שירות לקוחות:

בכתובת האימייל : **idgarden24@gmail.com**

לפני הבנייה של המחסן:

רצוי להתקין שכבת בסיס מנוקזת היטב כמו למשל אבן גרוסה או חצץ כדי למנוע חדירה של לחות למחסן דרך היסודות.

יש לדאוג לניקוז נאות של מי תהום הרחק מיסודות המחסן.

יש להסיט הצטברות של מי גשמים והפשרת שלגים מיסודות המחסן.

יש להתקין מחסום אדים מפלסטיק לא שבור רציף בין פני השטח החשופים ויסודות המחסן.

אחרי הבנייה של המחסן:

- להרחיק פריטים מאוחסנים מקירות כדי לאפשר לאוויר לזרום בקלות מסביב לקירות.

- ליצור מעברי אוויר מסביב ובין פריטים מאוחסנים כדי להבטיח תנועת אוויר טובה יותר.

- להרחיק מים עומדים מיסודות המחסן.

- להרחיק חומצות וחומרי ניקיון חזקים היכולים לגרום נזק לציפוי המתכת .

-בזמן סופות יש להשאיר את דלתות המחסן סגורות ונעולות.

-במצב של אדים במחסן, הנובעים מהבדלי טמפרטורה, הדבר הינו טבעי ואינו נחשב לנזילה.

קריאה בגין לחות/אדים תחויב כקריאת שירות לכל דבר.

מהו עיבוי?

יבוי קורה כאשר אוויר לח חם בא במגע עם משטח הנמצא בטמפרטורה נמוכה יותר.

אוויר חם יכול "להחזיק" יותר לחות מאשר אוויר קר. כאשר אוויר לח חם בא במגע עם משטח קר,

האוויר הלח החם לא יכול עוד להחזיק את הלחות. טיפות מים קטנות יתחילו להיווצר על המשטח הקר.

שני דברים צריכים להתקיים כדי שיווצר עיבוי: אוויר חם לח ומשטח קר בטמפרטורה נמוכה מנקודת הטל.

שליטה נאותה בשני הגורמים הללו יכולה להקטין את העיבוי למינימום.

Size



Area of installation requirement:




TOP2
As-E28
As-F39
As-27
As-F25
As-26
As-A28
As-F24
As-F24
As-26
As-A28
As-F24
As-F38
As-F23
As-F23
As-F24
As-F38
As-26
As-F24
As-F39
As-F24
As-27
As-F25
As-26
TOP1
As-F20
T-E29
As-E22a
As-E22a
T-E45
As-F19
As-E22
As-E22
T-E29
As-E22
T-E29
As-E22a
As-E22
As-F19
T-P8
T-E29
As-E22a
T-E45
As-F20
As-D15
W-1
As-E13
Bp-8
Bp-14
Bp-14
Bp-14a
Bp-8
Bs-E48
Bs-C11
Bp-14
Bp-14
Bs-C12
Bp-14
As-H47
Bp-14
Bp-14
Bs-G3a
Bs-B1
Bs-E48
As-H47
W-4
W-2
Bs-G3
W-3
Bs-C2
W-3
UNDER
Bp-A7
Bs-C4
Bp-A7
W-4
Bp-16
Bs-C9
Bs-G3
Bs-E48
Bs-C6
As-E13
Bs-C18
T-P7
Bs-C10
Bs-G3a
Bs-C5
Bs-E48
Ap-C30
As-D15
Bp-14
Bp-8
Bp-17
Bp-14
Bp-A7
Ap-C35
Bp-A7
Bp-14
Bp-8
MIDDLE

NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Bs-B1		1694	x1
Bs-C2		1713	x1
Bs-G3		1593	x2
Bs-G3a		1600	x2
Bs-C4		1016	x1
Bs-C5		1016	x1
Bs-C6		1383	x1
MIDDLE			
Bp-A7		1748	x4
Bp-8		1748	x4
Bp-14		1748	x10
Bp-14a		1748	x1
Bs-C9		1634	x1
Bs-C10		1634	x1
Bs-C11		1729	x1
Bs-C12		1610	x1
As-E13		1784	x2
As-D15		1401	x2
Bp-16		1748	x1
Bp-17		1748	x1
Bs-C18		1476	x1
As-H47		1643	x2
Bs-E48		1561	x4
TOP1			
As-F19		1634.4	x2
As-F20		1634.4	x2
As-E22		1625.5	x4
As-E22a		1625.5	x4
T-E29		200	x4
T-E45		310	x4
TOP2			
As-F23		1748	x2
As-F24		1748	x6
As-F25		1748	x2

NO.	IMAGE	mm	QTY
As-26		1296	x4
As-27		657	x2
As-F38		1746	x2
As-F39		1746	x2
As-A28		1298	x2
As-E28		659	x1
DOOR			
Ap-C30		1743	x1
Ap-C35		1743	x1
Bp-31		1683	x2
Bp-C32		1081	x4
Bs-C33		696	x1
Bs-C34		696	x1
Bs-C36		696	x1
Bs-C37		696	x1
WINDOW			
W-1			x1
W-2			x1
W-3		460	x2
W-4		246	x2
ANNEX			
T-P1			x4
T-P2			x4
T-P3			x4
T-P4			x2
TP5A			x4
T-P6			x2
T-P7		200	x1
T-P8			x2
Ap-F40			x315
Ap-F41			x338
Ap-F42			x26
Ap-F43			x113
Ap-F44			x192

1


I
Ap-F41
II
Bs-B1
Bs-C2
Bs-B1
Bs-C2
I&II
Bs-B1
Bs-C2

2


I
Ap-F41
II
Bs-G3
Bs-G3a
Bs-G3
Bs-G3a
I&II
Bs-G3
Bs-G3a
x 2

3


I
II
Ap-F41
Bs-B1
Bs-G3a
Bs-G3a
Bs-B1
I&II
Bs-G3a
Bs-B1
III&IV
Bs-G3
Bs-C2
Bs-G3
Bs-G3a
Bs-C2
Bs-G3
III
Bs-C2
Bs-G3
IV

4


I
Ap-F41
Bs-G3
Bs-C4
II
Bs-C5
Bs-G3a
I
Bs-G3
Bs-C4
II
Bs-G3a
Bs-C5

5


I
Bs-C6
Bs-C5
II
Ap-F41
Bs-C6
Bs-C5
Bs-C4
Bs-C5
III
Bs-C4
II
Bs-C6
I
Bs-C5

6


Ap-F42
Ap-F42
Ap-F42
Ap-F42
Ap-F42

7


Bp-A7
Bs-C5
Ap-F41
Ap-F40
Bp-A7
Bs-C5

8


I
II
Ap-F40
Bp-A7
Bp-8
Bp-8
Bp-A7
Ap-F41
Ap-F41
Bp-8
Ap-F41
Bp-A7
Bp-8
III
IV
I
IV
Bp-A7
Bp-8
Bs-G3a
Bs-C5
II
III

9


Ap-F40
Bp-A7
Ap-F41
Bs-C4
Bp-A7
Bs-C4

10


I
Bp-A7
Bp-8
II
Ap-F40
Bp-8
Bp-A7
Ap-F41
Bs-G3
Ap-F41
Ap-F43
Bp-A7
Bp-8
III
Bp-8
Bs-G3
IV
I
Bp-8
Bp-A7
III
Bs-G3
Bs-C4
IV
II

11


I
T-P7
Bs-C10
Bs-C9
II
Bs-C10
Ap-F41
Bs-C9
Bs-C10
T-P7
I&II
Bs-C9

12


I
Bs-C9
Bp-A7
II
Ap-F40
Bs-C9
Ap-F41
Bp-A7
Bs-C10
Bp-A7
III
III
Bs-C10
Bp-A7
Bs-C9
I&II
Bp-A7

13


I
Ap-F40
Ap-F41
Bp-A7
Bp-A7
II
Bp-A7
Ap-F41
Bp-A7
Ap-F43
Bp-A7
III
x 2
Bs-C10
Bp-A7
Bp-A7
Bs-C9
I
Bp-A7
III
II
Bs-C4

14


Bs-C9
T-P2
Bs-C10
Bs-C9

NOTE:


Bs-C10
Bs-C9

15


I
As-H47
As-H47
II
Ap-F43
As-H47
As-H47
As-H47
As-H47
I&II

16


I
II
Bp-14
Bp-8
Ap-F40
Bp-14
Bp-8
Bs-G3a
Bs-B1
Ap-F41
Ap-F43
As-H47
Bp-8
Bs-G3a
Bp-14
Bp-8
III
Ap-F41
IV
IV
I
As-H47
Bp-14
Bp-8
Bs-B1
Bs-G3a
II
III

17


I
II
Bp-14
Bp-8
Bp-8
Ap-F40
Bp-14
Ap-F41
Bs-C2
Bp-8
As-H47
Bp-14
Bp-8
Bs-G3
Ap-F41
III
Ap-F43
IV
I
IV
As-H47
Bp-14
Bp-8
Bs-G3
Bs-C2
III
II

18


Bs-C11
Ap-F41
Bs-C12
Bs-C11
Bs-C12

19


I
Bs-C12
Bp-14
II
Ap-F40
Ap-F41
Bs-C11
Bp-14
III
Bs-C11
Bp-14
III
Bs-C11
Bs-C12
I&II
Bp-14
Bp-14

20


As-E13
As-D15
Ap-F41
As-E13
As-D15
x 2

21


Ap-F40
Ap-F41
I
As-D15
Bp-8
x 2
II
As-E13
Bp-8
x 2
As-E13
I
As-D15
As-D15
II
As-E13
Bp-8
Bp-8


22
I
II
Ap-F40
Bp-14
Bp-14
Bp-14
Bp-14
Ap-F41
Ap-F41
Bs-A47
Bp-14
Ap-F43
Bp-14
x 2
III
Bs-C11
Bs-C12
Bp-14
Bp-14
Bp-14
Bp-14
Bp-14
I
III
II


23
I
II
Ap-F43
Bs-E48
Bs-E48
Bs-E48
Bs-E48
Bs-E48
x2
I&II
Bs-E48


24
I
Ap-F40
Ap-F41
As-D15
Bp-14
II
Ap-F41
Bp-14
T-F3
III
Ap-F43
Bs-E48
Bp-14
IV
Ap-F43
Bs-E48
As-H47
x5
IV
As-E13
As-D15
I
Bp-14
Bp-14
Bp-14
As-D15
Bs-G3
Bp-8
Bp-14
As-E13
Bs-E48
Bs-G3a
III
Bp-14
Bs-G3a
Bp-14
II
Bs-E48
Bs-G3

25


I
II
W-2
W-1
W-1
Bp-14a
W-1
I&II&III
Bp-14a
W-3
W-4
Ap-F41
Bp-14a
III

26


Ap-F40
I
Ap-F41
As-D15
Bp-14a
Bp-14
II
Ap-F41
Bp-14
Bp-14a
Bs-G3
Ap-F43
Bs-E48
Bp-14a
Bp-14
III
I
As-E13
Bp-14
Bp-8
Bp-14a
III
II
Bs-G3

27


I
Ap-F40
Ap-F41
Bs-C9
Bp-A7
Bp-16
II
Bp-16
Bp-A7
Ap-F41
Bp-16
Bp-A7
Ap-F43
III
I
Bs-C9
Bp-16
Bp-A7
III
II

28


I
Ap-F40
Ap-F41
Bs-C10
Bp-17
Bp-A7
II
Bp-A7
Bp-17
Ap-F41
III
Ap-F43
Bp-17
Bp-A7
Bs-C10
I
III
Bp-17
II

29


I
Bs-C18
Bp-16
Ap-F40
Ap-F41
II
Bs-C18
Bp-17
II
Bs-C18
I
Bp-17
Bp-16

30


Ap-F41
I
As-F19
Bs-C9
II
As-F20
Bs-C10
II
As-F20
Bs-C10
Bs-C9
As-F19
I

31


I
T-E45
As-F20
As-F19
II
T-E45
Ap-F43
As-F20
As-F19
As-F20
I&II
As-F19
T-E45

32


I
Ap-F41
As-F20
As-F19
II
Ap-F43
As-F20
As-F19
As-F20
T-P8
I&II
As-F19
Bs-C9
Bs-C10

33


Ap-F43
I
As-F19
Bs-C11
II
As-F20
Bs-C12
II
As-F20
Bs-C12
As-F19
I
Bs-C11

34


I
T-E45
As-F20
As-F19
II
T-E45
T-E45
Ap-F43
As-F20
As-F19
As-F20
T-E45
I&II
As-F19

35


I
II
As-E22a
Ap-F43
As-E22
As-E22a
x 2
As-E22
I&II

36


I
II
As-E22
Ap-F43
T-E29
As-E22a
T-E29
III
As-E22
x 2
T-E29
As-E22a
T-E29
III
I&II

37



x 2 x 2



38



39



x 2 x 2


40
I
Ap-F41
As-F25
As-F23
II
Ap-F41
Ap-F40
As-F23
Ap-F43
As-F23
III
x 2
Ap-F41
As-F25
IV
Ap-F43
As-F25
V
x 2
I V
As-F25
As-F23
III
II
IV


41
I
As-F24
As-F23
II
As-F24
As-F25
As-F24
III
III
As-F24
As-F25
As-F24
As-F23
I
II


42
I
As-F23
As-F25
As-F38
As-F39
II
Ap-F41
Ap-F40
As-F23
As-F38
As-F25
As-F39
III
III
As-F39
As-F25
As-F23
As-F38
II
I

43


I
Ap-F41
As-F25
Ap-F40
As-A28
As-F23
As-F39
As-F38
II
As-F24
As-F25
As-A28
As-F24
As-F23
As-A28
II
I
As-F24
As-F25
As-F24
As-F23
As-F39
As-F38

44


I
Ap-F41
As-F24
Ap-F40
As-F24
x 4
II
As-F24
x 4
II
As-F24
As-F24
As-F24
As-F24
I

45


I
Ap-F41
As-F24
Ap-F40
As-A28
As-F24
As-F24
As-A28
As-F24
II
As-F24
As-A28
As-F24
II
I
As-A28
As-F24
As-A28
As-F24
As-F24
As-F24


46
I
Ap-F41
Ap-F40
As-F25
As-F23
II
Ap-F41
Ap-F40
As-F23
Ap-F43
As-F23
III
x 2
Ap-F41
As-F23
IV
Ap-F43
As-F25
V
x 2
As-F24
As-F25
As-F24
As-F23
IV
V
I
II
III


47
I
As-F23
As-F25
As-F38
As-F39
II
Ap-F41
Ap-F40
As-F23
As-F38
As-F25
As-F39
III
III
As-F39
As-F25
As-F23
I
II
As-F38


48
I
Ap-F41
As-F24
Ap-F40
As-A28
As-F25
As-F24
As-E28
As-F23
II
As-F25
As-E28
As-F23
As-F39
As-F38
As-A28
As-E28
As-F39
As-F24
As-F25
As-F24
As-F23
II
I
As-F38

49


I
Ap-F41
Ap-F40
As-26
II
As-26
As-26
x 4
x 2
As-26
As-27
x 2
III
I
As-26
As-26
II
As-26
As-27
III
As-27

50


I
Ap-F41
As-A28
T-P4
II
As-E28
T-P4
II
T-P4
As-E28
As-A28
I
T-P4

51


I
Ap-F42
Ap-F40
T-P3
II
TP5A
Ap-F41
x 4
x 4
T-P3
T-P3
T-P3
II
TP5A
I
T-P3

52



x 192



DOOR


Bs-C33
Bp-C32
Ap-C30
Bp-31
Bp-C32
Bs-C34
L
Bs-C36
Ap-C35
Bp-C32
Bp-31
Bp-C32
Bs-C37
R

1


I
Ap-F43
Bp-31
Ap-C30
I
II
Ap-C35
Bp-31
Bp-31
L
R
II
Ap-F43
Bp-31

2


I
Ap-F43
Bp-C32
Ap-F40
x4
Bp-C32
Bp-C32
Ap-C30
Ap-C35
Bp-C32
Bp-31
Bp-31
Bp-C32
L
R
II
Ap-F43
Bp-C32
Ap-F40
x4

3


I
Bp-C32
Ap-F41
Bp-C32
Bp-31
Bp-31
Bp-C32
Bp-C32
Ap-C30
Ap-C35
Bp-C32
Bp-C32
II
Bp-C32
Ap-F41
Bp-C32

4


I
Bs-C33
Ap-C30
Bp-31
II
Ap-F41
Bs-C33
Bp-31
III
Ap-F41
Bs-C33
Ap-C30
IV
Ap-C30
Bp-C32
Bs-C34
V
Bp-31
Ap-C30
Bs-C34
III
Bs-C33
I&II
Ap-C30
IV
Bp-31
V
Bs-C34
L

5


I
Bs-C36
Ap-C35
Bp-31
II
Ap-F41
Bs-C36
Bp-31
III
Bs-C36
Ap-C35
IV
Bp-31
Ap-C35
Bs-C37
V
Ap-C35
Bp-C32
Bs-C37
Bs-C36
III
I&II
Ap-C35
Bp-31
V
IV
Bs-C37
R

6


I
Ap-F43
T-P6
II
T-P6
T-P6
T-P6
Ap-C30
I
II
Ap-C35
L
R

7


I
II
Ap-F43
T-P1
Bs-C34
Bs-C34
T-P1
Bs-C37
T-P1
T-P1
Bs-C37
III
IV


L
R
Ap-C30
Ap-C35
I
IV
Bs-C34
Bs-C37
II
III

8


I
II
T-P2
T-P1
III
IV


I&II
III&IV

9


I
II
+
−
+
−
T-P2
Ap-F41


I
II