ID GARDEN - ID99

size: 277x255x212cm



Requires two people and takes 3-4 hours for Installation.

Assembly Preparation

Owner's Manual

Please check local building codes regarding footings, location and other requirements before beginning construction. Study and understand this owner's manual of important information and helpful tips for easier and more enjoyable assembly.

Assembly instructions:

Reviewing all instructions and the appropriate information before you begin, make sure following the step sequence carefully for successful results.

Flooring base:

Your storage building must be anchored to prevent wind damage and Abased may necessary to construct a square and level building. The base is not included in the kit which may need purchase separately or may construct a foundation and anchoring system of your own. A good location for the storage building is a level area with good drainage.

Parts and Parts List:

Check to be sure that you have all the necessary parts for your building.

Tools you need:
(Please tear off the safety protection layer before the assembly, keep the part number label if needed)



Safety must be put in the No. 1 position:

1 Select a dry and calm day for your assembly. Team works (Two or more people) are required during the assembly;
2 Wearing safety gloves, eye protection and long sleeves during the assembly to prevent injury; Pay attention to the sharp edge of some parts;
3 Children and pets are not allowed entering into the construction site;
4 Never concentrate your total weight on the roof of the building. When using a step ladder make sure that it is safety;

Care & Maintenance:

1 Keep the shed clean with soft cloth, use water if necessary;
2 Keep the door tracks clear of dirt and other stuff that prevent them from sliding easily.
3 Clean the snow with necessary tools to make sure it is safe to enter into; Heavy snow may cause collapse, please make sure safety before entering into.
4 The shed is not made for living but storing stuff.

תעודת אחריות מחסן מתכת מבית ID GARDEN

לקוח נכבד,

איי די גרדן מברכת אותך על הצטרפות לחוג לקוחותיה.

תעודת אחריות למוצר תכובד על ידינו כנגד הצגת חשבונית בלבד.

המוצר מיועד לשימוש פרטי, משפחתי בלבד. אין תקן לציבורי.

שם המוצר הנרכש:מחסן מתכת מבית **ID GARDEN**.

תאריך אספקה: בהתאם לחשבונית מקור.

אחריות: 5 שנים, תוקף האחריות מתאריך ההתקנה/איסוף עצמי.

אחריות זו תקפה לבעלים המקוריים של המחסן (רוכש המחסן בלבד) ואינה ניתנת להעברה. במקרה של העברת בעלות האחריות בטלה.

האחריות על מחסן המתכת בכפוף לתנאי שימוש רגילים, שמירה על הוראות הבטיחות

ושמירה על המגבלות בחוברת היצרן המצורפת למוצר ולהגבלות המפורטות להלן.

אחריות זו, מכסה פגמים הקשורים לתהליך היצור של מחסן מתכת וכן למקרי חלודה והתקלפות הצבע בלבד.

אין החברה אחראית על נזקי גוף, נזקי צד שלישי ונזקים הקשורים להתקנת המחסן.

קיימת חובה לקבע את המחסן למשטח קשיח כגון בטון או קרמיקה במידה והמחסן מותקן

על גג חובה לקנות רצפה פנימית או חיצונית. איי די גרדן מסירה כל אחריות מעצמה במידה ולקוח בחר התקנה עצמית ולא נהג על פי ההוראות.

בהתקנה על גג/מרפסת, לא ניתן לקבע מחשש לפגיעה באיטום ובצנרת שברצפה ולכן נדרשת התקנת ריצפה פנימית או חיצונית.

במידה ומעוניינים בהובלה ו/או התקנה של חלקים שיוחלפו בגדר האחריות, הדבר כרוך בתשלום ישירות למתקין החיצוני בזמן ההתקנה.

פעולות אחזקה שוטפות יבטיחו את שלמות המוצר לאורך זמן. אחריות זו אינה מכסה עלויות של פיקוח ובדיקה.

אחריות התקנות – מתקין חיצוני מטעם איי די גרדן :

אחריות המחסן אינה כוללת את פגמים בהתקנת המחסן, אנו עובדים מתקינים מקצועיים חיצוניים לנו, אשר מבצעים את ההתקנות, בכל נזק/פגיעה שתיבצר כתוצאה המתקנה שגויה המתקין יישא באחריות

תעודת אחריות זו אינה מכסה:

נזקים אשר ייגרמו משימוש הנוגד את ההוראות.

נזקים אקראיים ונזק הנגרם בשל נסיבות שבכוח עליון – סופות ,רוחות חזקות ,ברד, שלג ואש.

נזקים קוסמטיים אשר אינם משפיעים על ביצועי המתקן ושלמותו.

נזק ו/או חבלה הנגרמים בזדון ו/או ברשלנות.

שימוש או התקנה בלתי הולמים.

הצטברות רבה של שלג עלולה להוות משקל רב ולגרום לקריסה. לכן יש לפנות את השלג בזמן הפוגה.

עלינו להדגיש, שהמוצרים שלנו לא נועדו לצבור כמויות שלג גדולות. לכן במידה וקיים סיכון של שלג כבד, הלקוח צריך להתקין מחזקי גג.

אין אחריות על פלסטיקה.

פגמים או נזקים שנגרמו כתוצאה מהרכבה לא נכונה בהרכבה עצמית/תיקון באופן עצמאי ו/או שימוש בחלפים שאינם מקוריים

במקרה שהמחסן מתכת אשר הותקן בבית הלקוחות, הועבר מטעם הלקוחות למיקום אחר, ללא מתקין מטעם איי די גרדן או בתיאום עם איי די גרדן, האחריות לא תקפה

האחריות על תיקון הנזילות הינה לשנה אחת, במידה ונעשתה התקנה על-ידי מתקין מטעם איי די גרדן בלבד.

אין החברה אחראית על תכולת המחסן, במידה ונפגע כתוצאה מנזילה או מכל גורם אחר. באחריות הצרכן לבדוק נזילות ובעיות לפני הכנסת תכולה.

לא תחול אחריות במידה והמחסן הוזז על-ידי הלקוח לאחר התקנתו על-ידי מתקין מטעם איי די גרדן

חלקים אשר יסופקו ללקוח בחינם במסגרת האחריות יילקחו באופן עצמאי על ידי הצרכן מאיי די גרדן בהודעה מראש.

במידה ויהיה צורך בהובלה ו/או התקנה, יש להסדיר זאת מול המוביל ובתשלום נוסף.

טיפול בתלונות אשר נמצאות במסגרת האחריות,

יינתן אך ורק בשעות העבודה ובתיאום מראש עם משרדנו, מחלקת שירות לקוחות:

בכתובת האימייל : **idgarden24@gmail.com**

לפני הבנייה של המחסן:

רצוי להתקין שכבת בסיס מנוקזת היטב כמו למשל אבן גרוסה או חצץ כדי למנוע חדירה של לחות למחסן דרך היסודות.

יש לדאוג לניקוז נאות של מי תהום הרחק מיסודות המחסן.

יש להסיט הצטברות של מי גשמים והפשרת שלגים מיסודות המחסן.

יש להתקין מחסום אדים מפלסטיק לא שבור רציף בין פני השטח החשופים ויסודות המחסן.

אחרי הבנייה של המחסן:

- להרחיק פריטים מאוחסנים מקירות כדי לאפשר לאוויר לזרום בקלות מסביב לקירות.

- ליצור מעברי אוויר מסביב ובין פריטים מאוחסנים כדי להבטיח תנועת אוויר טובה יותר.

- להרחיק מים עומדים מיסודות המחסן.

- להרחיק חומצות וחומרי ניקיון חזקים היכולים לגרום נזק לציפוי המתכת .

-בזמן סופות יש להשאיר את דלתות המחסן סגורות ונעולות.

-במצב של אדים במחסן, הנובעים מהבדלי טמפרטורה, הדבר הינו טבעי ואינו נחשב לנזילה.

קריאה בגין לחות/אדים תחויב כקריאת שירות לכל דבר.

מהו עיבוי?

יבוי קורה כאשר אוויר לח חם בא במגע עם משטח הנמצא בטמפרטורה נמוכה יותר.

אוויר חם יכול "להחזיק" יותר לחות מאשר אוויר קר. כאשר אוויר לח חם בא במגע עם משטח קר,

האוויר הלח החם לא יכול עוד להחזיק את הלחות. טיפות מים קטנות יתחילו להיווצר על המשטח הקר.

שני דברים צריכים להתקיים כדי שיווצר עיבוי: אוויר חם לח ומשטח קר בטמפרטורה נמוכה מנקודת הטל.

שליטה נאותה בשני הגורמים הללו יכולה להקטין את העיבוי למינימום.

Size



Area of installation requirement:




TOP2
As-C39
As-26
As-A28
As-C25
As-C24
As-C38
As-C23
TOP1
As-C20
T-B29
As-D22a
As-D22
As-C19
T-P8
MIDDLE
W-1
As-D15
As-B13
Bp-8
Bp-14
Bp-14a
Bs-F48
Bs-E48
W-4
W-2
W-3
Bs-B11
Bs-B12
As-H47
Bs-A47
Bs-F3a
Bs-B1
Bs-A3
Bs-A2
UNDER
Bs-B4
Bs-B9
Bs-B6
Bs-B18
T-P7
Bs-B10
Bs-B5
Bp-16
Ap-B30
Ap-B35
Bp-17

NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Bs-B1		1693	x1
Bs-A2		1074	x1
Bs-A3		1174	x2
Bs-F3a		1380	x2
Bs-B4		803	x1
Bs-B5		803	x1
Bs-B6		1170	x1
MIDDLE			
Bp-8		1748	x4
Bp-14		1748	x9
Bp-14a		1748	x1
Bs-B9		1315	x1
Bs-B10		1315	x1
Bs-B11		1249	x1
Bs-B12		1453	x1
As-B13		1145	x2
As-D15		1401	x2
Bp-16		1748	x1
Bp-17		1748	x1
Bs-B18		1257	x1
Bs-A47		1004	x1
As-H47		1643	x1
Bs-E48		1539	x2
Bs-F48		900	x2
TOP1			
As-C19		1315.3	x2
As-C20		1315.3	x2
As-D22		1274	x4
As-D22a		1274	x4
T-B29		160	x4
TOP2			
As-C23		1420	x2
As-C24		1420	x4
As-C25		1420	x2

NO.	IMAGE	mm	QTY
As-26		1296	x4
As-C38		1418	x2
As-C39		1418	x2
As-A28		1298	x2
DOOR			
Ap-B30		1743	x1
Ap-B35		1743	x1
Bp-31		1683	x2
Bp-B32		1019	x4
Bs-B33		593	x1
Bs-B34		593	x1
Bs-B36		593	x1
Bs-B37		593	x1
WINDOW			
W-1			x1
W-2			x1
W-3		460	x2
W-4		246	x2
ANNEX			
T-P1			x4
T-P2			x4
T-P3			x4
T-P4			x2
TP5A			x4
T-P6			x2
T-P7		200	x1
T-P8			x2
Ap-D40			x258
Ap-D41		ST4X10	x281
Ap-D42		ST4X16	x21
Ap-D43		M4X10	x95
Ap-D44			x73

1


I
Ap-D41
II
Bs-B1
Bs-A2
Bs-B1
Bs-A2
Bs-B1
I&II
Bs-A2

2


I
Ap-D41
II
Bs-F3a
Bs-A3
Bs-F3a
Bs-A3
I&II
Bs-F3a
x2
Bs-A3

3


I
Ap-D41
II
Bs-B1
Bs-F3a
Bs-B1
Bs-F3a
Bs-A2
Bs-A3
III
Ap-D41
Bs-A2
Bs-A3
IV
I&II
III&IV
Bs-F3a
Bs-B1
Bs-A3
Bs-A2
Bs-A3
Bs-F3a

4


Ap-D41
I
II
Bs-A3
Bs-B5
Bs-B4
Bs-F3a
I
Bs-F3a
Bs-A3
Bs-B4
Bs-A3
Bs-B5
Bs-F3a
II

5


I
II
Bs-B6
Bs-B5
Bs-B6
Bs-B5
III
Bs-B4
Bs-B4
III
Bs-B6
I&II
Bs-B5

6


Ap-D42
Ap-D42
Ap-D42
Ap-D42
Ap-D42

7


I
II
Bp-14
Bp-8
Ap-D40
Bp-14
Ap-D41
Bs-B4
Ap-D41
Bp-8
Bs-A3
III
Bp-14
Ap-D43
Bp-8
IV
I
IV
Bp-14
Bp-8
Bs-A3
Bs-B4
III
II

8


I
II
Bp-14
Bp-8
Ap-D40
Ap-D41
Bp-14
Bp-8
Bs-B5
Ap-D41
Bp-8
Bs-F3a
III
Bp-14
Bp-8
Ap-D43
IV
I
IV
Bp-14
Bp-8
Bs-B5
Bs-F3a
II
III

9


I
II
Bs-B10
Bs-B9
T-P7
Bs-B10
T-P7
Bs-B9
Ap-D41
Bs-B9
T-P2
III
T-P7
Bs-B10
I&II
Bs-B9
III
NOTE:
Bs-B10
Bs-B9

10


I
II
III
Bs-B9
Bp-14
Ap-D40
Bs-B9
Ap-D41
Bp-14
Bs-B10
Bs-B9
Bp-14
I&II
Bp-14
Bs-B10
Bp-14
III

11


I
II
Ap-D43
As-H47
Bs-A47
As-H47
Bs-A47
As-H47
Bs-A47
I&II

12


I
II
Bp-14
Bp-8
Ap-D40
Ap-D41
Bp-14
Bp-8
Bs-B1
Ap-D41
Bp-8
Bs-F3a
III
As-H47
Bp-14
Bp-8
Ap-D43
IV
I
As-H47
Bp-14
Bp-8
Bs-B1
IV
Bs-F3a
II
III

13


I
II
Bp-14
Bp-8
Ap-D40
Ap-D41
Bp-14
Bs-B1
Ap-D41
Bp-8
Bs-A3
III
Bs-A47
Ap-D43
Bp-14
Bp-8
IV
I
IV
Bs-A47
Bp-8
Bp-14
Bs-A3
Bs-B1
III
II

14


I
II
Bs-B11
Bs-B11
Bs-B12
Bs-B12
Ap-D41
Bs-B11
I&II
Bs-B12

15


I
II
Bs-B12
Ap-D40
Ap-D41
Bp-14
Bs-B12
Bp-14
Bs-B11
Bp-14
III
III
Bs-B11
Bp-14
Bs-B12
Bp-14
I&II

16


I
II
As-B13
As-D15
As-D15
As-B13
Ap-D41
I&II
x2
As-D15
As-B13

17


Ap-D40
Ap-D41
I
II
As-D15
Bp-8
As-B13
Bp-8
x2
x2
As-B13
As-D15
Bp-8
Bp-8
I
As-D15
Bp-8
As-B13
II
Bp-8

18


I
Ap-D40
Ap-D41
Bs-B12
Bp-14
Bp-14
II
Ap-D41
Bp-14
Bp-14
Bs-A2
x2
Ap-D43
Bs-A47
Bp-14
Bp-14
x3
III
Bs-B11
Bs-B12
I
Bp-14
Bp-14
Bs-B1
Bp-14
Bp-14
III
Bs-A2
II

19


I
Ap-D40
Ap-D41
As-D15
Bp-14
Bp-8
II
Ap-D41
Bp-8
Bp-14
Bs-F3a
III
Ap-D43
Bs-F48
Bp-14
Bp-8
IV
Bs-A47
Bs-E48
IV
Bs-A47
Bs-E48
As-B13
As-D15
As-H47
Bp-8
Bp-14
I
III
II
Bs-F48
Bs-F3a

20


I
W-2
W-1
II
W-1
Bp-14a
W-1
I&II&III
Bp-14a
W-3
Ap-D41
W-4
Bp-14a
III

21


I
Ap-D40
Ap-D41
As-B13
Bp-8
Bp-14a
II
Ap-D41
Bp-14a
Bp-8
Bs-A3
Ap-D43
Bs-F48
Bp-8
Bp-14a
III
I
Bp-14
Bp-14
II
Bp-14a
III
Bs-A3

22


I
Ap-D40
Ap-D41
Bs-B9
Bp-14
Bp-16
II
Bp-16
Bp-14
Ap-D41
Bs-B4
III
Bp-16
Bp-14
Ap-D43
Bs-B9
I
Bp-16
III
Bp-14
II
Bs-B4

23


I
Ap-D40
Ap-D41
Bs-B10
Bp-17
Bp-14
II
Bp-14
Bp-17
Bs-B5
Ap-D41
Ap-D43
Bp-17
Bp-14
III
Bs-B10
I
Bp-17
III
Bp-14
II
Bs-B5

24


I
Bs-B18
Bp-16
Ap-D40
Ap-D41
II
Bs-B18
Bp-17
Bs-B18
II
I
Bp-17
Bp-16

25


I
II
Ap-D41
Bs-B6
Bs-B6
Bs-B5
Bs-B5
Bs-B4
Bs-B6
III
I&II
III
Bs-B5
Bs-B6
Bs-B4

26


Ap-D41
I
Ap-D41
II
As-C19
Bs-B9
As-C20
Bs-B10
As-C20
Ap-D43
As-C19
Ap-D41
T-P8
III
II
As-C20
T-P8
Bs-B10
III
As-C19
Bs-B9
I

27


Ap-D43
I
II
As-C19
Bs-B12
As-C20
Bs-B11
As-C20
As-C19
Bs-B11
Bs-B12
III
II
As-C20
III
Bs-B12
Bs-B11
As-C19
I

28



x2 x2



29



x2

30



x2 x2



31


I
II
As-D22a
As-D22
As-D22
As-D22a
Ap-D43
As-D22a
As-D22
As-D22
I&II
As-D22a

32


I
II
As-D22a
As-D22
As-C20
Ap-D43
As-C19
As-D22a
As-C20
I&II
As-D22
As-C19

33


I
Ap-D41
As-C23
II
Ap-D41
Ap-D40
As-C23
Ap-D43
As-C23
III
x 2
As-C23
I
As-C23
III
II

34





35



x 2



36



x 2 x 2



37



x 2



x 2



38



x 2



39



x 2



x 4



40



x2 x2



41



x73



DOOR


Bs-B33
Bp-B32
Ap-B30
Bp-31
Bp-B32
Bs-B34
L
Bs-B36
Ap-B35
Bp-B32
Bp-31
Bp-B32
Bs-B37
R

1


I
Ap-D43
Bp-31
Ap-B30
I
II
Ap-B35
Bp-31
II
Ap-D43
Bp-31
L
R

2


I
Ap-D43
Bp-B32
Ap-D40
x4
Bp-B32
I
II
Bp-B32
Ap-B30
Ap-B35
Bp-B32
Bp-31
Bp-31
Bp-B32
L
R
II
Ap-D43
Bp-B32
Ap-D40
x4

3


I
Bp-B32
Ap-D41
Bp-B32
Bp-31
Bp-31
Bp-B32
Bp-B32
Ap-B30
Ap-B35
I
II
Bp-B32
Bp-B32
II
Bp-B32
Ap-D41
Bp-B32

4


I
II
III
Ap-D41
Bs-B33
Ap-B30
Bp-31
IV
V
Bp-B32
Bs-B34
Bp-31
Ap-B30
Bs-B34
III
Bs-B33
I&II
Ap-B30
IV
Bp-31
V
Bs-B34
L

5


I
II
III
Ap-D41
Bs-B36
Ap-B35
Bp-31
IV
V
Bp-B32
Bs-B37
Bs-B36
III
I&II
Ap-B35
Bp-31
V
IV
Bs-B37
R

6


I
II
Ap-D43
T-P6
T-P6
T-P6
T-P6
I
II
Ap-B30
Ap-B35
L
R

7


I
II
Ap-D43
T-P1
Bs-B34
Bs-B34
T-P1
Bs-B37
T-P1
T-P1
Bs-B37
III
IV


L
R
Ap-B30
Ap-B35
I
IV
Bs-B34
Bs-B37
II
III

8


I
II
T-P2
T-P1
III
IV


I&II
III&IV

9


I
II
+
−
+
−
T-P2
Ap-D41


I
II